

УТВЕРЖДЕНА
приказом председателя
Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области
от 12 декабря 2020 года № 162

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности № ИПБ - 05
при пользовании микроволновой печью.

Опасно выполнять операции по обслуживанию или ремонту печи, сопряженные со снятием любых кожухов и крышек, обеспечивающих защиту от излучения микроволновой энергии. Ремонт должен осуществлять только квалифицированный специалист по ремонту микроволновой техники.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Оставлять печь без присмотра, когда в ней готовится или разогревается пища;
- готовить продукты, обернув их в бумажные полотенца;
- включать печь, когда она пуста;
- пользоваться деревянной посудой, она может перегреться и обуглиться, пользоваться посудой с металлической отделкой;
- всегда удаляйте закрученные проволочки, завязывающие пакеты с продуктами;
- готовить яйца в скорлупе, использовать в микроволновой печи металлическую посуду; включать печь, когда между дверцей и передней торцевой поверхностью печи находится какое-либо препятствие, так как это может вызвать утечку микроволновой энергии наружу;
- пользоваться бумагой, переработанной из вторичного сырья, так как в ней могут содержаться примеси, которые могут вызвать искрение или загорание при приготовлении пищи;
- мыть вращающийся поднос в воде сразу после приготовления пищи, он может треснуть от резкого температурного перепада;
- пользоваться печью если дверца или уплотнители печи находятся в неисправном состоянии;
- нагревать жидкости и другие продукты в герметично закрытых сосудах, так как они могут взорваться при нагревании.

ВНИМАНИЕ:

Если вы заметили дым, не открывая дверцы печи, выключите ее и отсоедините сетевой шнур от электрической розетки, чтобы пламя погасло без доступа воздуха.