

УТВЕРЖДЕНА
приказом председателя
Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области
от 21 декабря 2020 года № 162

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности № ИПБ - 03
при пользовании холодильником

При эксплуатации холодильника следует соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами. Холодильник должен подключаться к сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- при включенном в электрическую сеть холодильнике одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (газовые плиты, радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и др.);
- необходимо отключать холодильник от электрической сети, вынув вилку шнура из розетки, при:
 - - перестановке его на другое место;
 - - мытье пола под ним;
 - - размораживании морозильной камеры и уборке холодильника⁴
 - - замене лампы освещения холодильной камеры;
 - - перепадах и отключении напряжения в электрической сети;
 - - устранении неисправностей;
 - - выполнении операций, связанных с обслуживанием холодильника.
- для обеспечения пожарной безопасности:
 - - использовать для подключения холодильника к электрической сети переходники, многополюсные розетки и удлинительные шнуры;
 - - хранить в холодильнике взрывоопасные вещества;
 - - хранить в морозильной камере стеклянные емкости с замерзающими жидкостями и газированные напитки в закупоренных сосудах, так как при замерзании они взрывоопасны;
 - - устанавливать в холодильник лампу освещения мощностью более 15 Вт.

ВНИМАНИЕ:

Не допускать попадания влаги на токоведущие части электрооборудования холодильника. По истечении срока службы холодильника его дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной в связи с естественным старением материалов и износом составных частей. Не использовать для мойки холодильника абразивные пасты, порошки и моющие средства, содержащие кислоты, растворители, а так же средства для мытья посуды.