

УТВЕРЖДЕНА  
приказом председателя  
Государственного комитета по делам архивов  
Челябинской области  
от 21 декабря 2020 года № 162

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о мерах пожарной безопасности № ИПБ - 04**  
**при пользовании электрическим чайником.**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- включать электрический чайник в случае повреждения устройства или шнура питания;
- устанавливать чайник на или вблизи горячих газовых или электрических конфорок или в духовку;
- открывать или держать крышку открытой при кипячении воды, в противном случае вы можете ошпариться.
- наполнять чайник водой выше отметки МАХ (максимально);
- использовать чайник на неустойчивой, неровной поверхности.

**ВНИМАНИЕ:**

- Во избежание получения удара электротоком, избегайте попадания воды на шнур питания и предохранители устройства.
- Во избежание получения ожога, не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника. Держите чайник только за ручку.
- Перед очисткой чайника отключите вилку из розетки.
- Перед промывкой или снятием и установкой съемных частей дождитесь охлаждения чайника.
- Избегайте контакта с паром, выходящим из носика чайника, при закипании воды или сразу после выключения чайника.
- Использовать чайник только с комплектной подставкой.

*Будьте осторожны при открытии крышки чайника для повторного его наполнения, чайник может быть горячим.*